Amovibe

①

Take off the front shell.
Nehmen Sie die vordere Schale ab.
Снимите крышку на передней части корпуса.

45° Arm motion range.
45° Armbewegungsbereich.
45° Радиус движения ручек

-1-

③

Push up the orange stick and pull up the sleeve.
Drücken Sie den orangefarbenen Stab nach oben und ziehen Sie die Hülse hoch.
Приподнимите оранжевый рычаг и потяните за рукав.

②

Twist the bottom part.
Drehen Sie den unteren Teil.
Поверните нижнюю часть рукава.

④

Repeat on the other side and take off the sleeve.
Auf der anderen Seite wiederholen und den Ärmel abnehmen.
Повторите с другой стороны и снимите рукав.

-2-

English

Power Light | Heating Function | Vibration Function | Heating Function

On/off

Hold the power button for 1.5 seconds to turn on/off the device.

↔Switching Functions

Press left and right buttons to switch functions between thrusting, vibration and heating.

↕Switching Patterns

Press up and down to switch patterns of each function.



The Machine | Inner Sleeve | Phone Holder

Instruction Manual

Charging Cable

-3-

Type-C Charging Port

-4-

Specifications:

Size: 235-235-110mm
Weight: 1100g
Battery: 1000mAh
Material: ABS+Silicone+TPE
Waterproof Level: Not waterproof
Voltage: 7.4V
Input: 5V/0.6A
Noise: <60db
Working Time: 3 hours
Vibration Patterns: 10
Charging Method: USB
Thrusting Patterns: 8
Rated Current: <2A
Heating Levels: 2
Rated Voltage: <7.4V
Output: 5V/1A-2A
Charging Time: <3 hours

Suggestions

Turn on the heating function for 5-10 minutes before use.

Lube up the sleeve entry and the penis.

Slowly put your penis inside.

Take off the front shell. Gently pull the rear end of the inner sleeve.

-5-

Die Maschine | Innere Hülse | Telefonhalter

Bedienungsanleitung | Aufladekabel

Typ-C-Ladeanschluss

-6-

Deutsch

Power Licht | Stoßen Funktion | Vibration Funktion | Heizung Funktion

An aus

Halten Sie den Netzschalter 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten/das Gerät.

↔Schaltfunktionen

Drücken Sie die linke und rechte Taste, um die Funktionen zu wechselnzwischen Schub, Vibration und Erwärmung.

↕Schaltmuster

Drücken Sie nach oben und unten, um die Muster jeder Funktion zu wechseln.

-7-

Die Maschine | Innere Hülse | Telefonhalter

Bedienungsanleitung | Aufladekabel

Typ-C Ladeanschluss

-8-

Spezifikationen:

Größe: 235-235-110 mm
Gewicht: 1100 g
Akku: 1000 mAh
Material: ABS+Silikon+TPE
Wasserdichtigkeit: Nicht wasserdicht
Spannung: 7,4 V
Eingang: 5 V/0,6 A
Lärm: <60db
Arbeitszeit: 3 Stunden
Vibrationsmuster: 10
Lademethode: USB
Stoßmuster: 8
Nennstrom: <2A
Heizstufen: 2
Nennspannung: <7,4 V
Ausgang: 5V/1A-2A
Ladezeit: <3 Stunden

Anregungen

Schalten Sie die Hauptsteuerung für 5-10 minuten vor gebrauch

Stecken Sie Ihren Penis langsam hinein.

Drehen Sie den Frontschutz ab. Ziehen Sie das Innere Hülse aus der Vorderseite.

Schmieren Sie den Frontverlängerung und den Penis.





Tauchen Sie es mit Tauchschutzöl (nach dem Sonnenbrillen auspacken)

Russian

Индикатор | Переключение режимов | Вибрация | Нагрев

Вкл/выкл

Удерживайте кнопку питания в течение 1,5 секунд, чтобы включить / выключить устройство.

↔Переключение функций

Нажимайте левую и правую кнопки на правом джойстике для переключения функций между фрикционными движениями, вибрацией и нагревом.

↕Изменение режимов функций

Нажимайте вверх и вниз для переключения режимов каждой функции.

Устройство | Внутренний рукав | Кронштейн сотового телефона

Руководство по эксплуатации | Зарядный кабель

-9-

Зарядка Type-C

-10-

Технические характеристики:

Размер: 235-235-110мм
Вес: 1100 г
Батарея: 1000 мАч
Материал: ABS + силикон + 3D TPE
Уровень водонепроницаемости: Устройство не водонепроницаемое, рукав IPX6 (можно промыть, но нельзя погружать в воду)
Напряжение: 7,4 В
Шум: <60 дБ
Режимы вибрации: 10
Режимы фрикционных движений: 8
Уровни нагрева: 2
Выход: 5V/1A-2A
Вход: 5V/0.6A
Время работы: 3 часа
Способ зарядки: Type-C
Номинальный ток: <2A
Номинальное напряжение: <7,4 В
Время зарядки: <3 часов

Рекомендации:



Включите функцию нагрева перед использованием в течение 5 - 10 минут.

Нанесите смазку на входной проход внутри рукава и на пенис.

Медленно вставьте свой пенис.

Снимите переднюю крышку.

Не подвергайте воздействию солнечных лучей



Вставьте рукав, защищенный крепежом, в основание рукава и в основание проводки яиц.

Зарядите устройство.

Снимите полимерную пленку с поверхности устройства, нагревательного устройства, нагревательного устройства.

-11-

Representante autorizado europeo: YUQI XUE
Dirección: Nürnberger Str. 37 0203, Dresde, Alemania, 01187
Fabricación: Dongguan Jaer Tech Co., Ltd
Dirección de fabricación: Building B, Jisheng,Chang, Liaoxingqongyeyuan, Shangjiecun, Qishizhen, Dongguan, Guangdong, China

欧洲正规代理人: YUQI XUE
地址: Nürnberger Str. 37 0203, Dresden, Germany, 01187
生产厂家: Dongguan Jaer Tech Co., Ltd
生产地址: 楼B栋, Jisheng,Chang, Liaoxingqongyeyuan, Shangjiecun, Qishizhen, 东莞, 广东省, 中国

各位 YUQI 雪代理人: YUQI XUE
地址: Nürnberger Str. 37 0203, Dresden, 德国, 01187
生产厂家: Dongguan Jaer Tech Co., Ltd
生产地址: 楼B栋, Jisheng,Chang, Liaoxingqongyeyuan, Shangjiecun, Qishizhen, Dongguan, Guangdong, China

Уполномоченный представитель в Европе: YUQI XUE
Уполномоченный представитель в Европе: YUQI XUE
Адрес: Nürnberger Str., 37 0203, Дрезден, Германия, 01187
Производитель: Dongguan Jaer Tech Co., Ltd
Адрес изготовления: Building B, Jisheng,Chang, Liaoxingqongyeyuan, Shangjiecun, Qishizhen, Dongguan, Guangdong, China
Официальный представитель: ООО «С-маркет» Россия, г. Москва, пр. Серебряковы, 14б, стр. 9
AMOVIBE RU

-12-

Made in China

EAC CE RoHS

-13-